



Kurzbedienungsanleitung

1. Gerät ein-/ausschalten



Zum Einschalten des Gerätes den Hauptschalter drücken. Das blaue Auge leuchtet.


2. Heizung einschalten



Den Temperaturregler nach rechts drehen um die maximale Vorlauf-temperatur an die Heizungsanlage anzupassen.

- Fußbodenheizung z. B. Stellung „3“ (ca. 50°C)
- Niedertemperaturheizung z. B. Stellung „6“ (ca. 75°C)
- Heizung für Vorlauftemperaturen bis 88°C z. B. Stellung „max“


3. Tastensperre



Um ein versehentliches Verstellen zu vermeiden nutzen Sie bitte die Tastensperre.

Halten Sie die Schlüsseltaste für 5 sek. gedrückt. Zum Deaktivieren gehen Sie genauso vor.


4. Warmwassertemperatur einstellen



WARNING: Verbrühungsgefahr!

Warmwasser-Temperaturregler auf maximal 60°C drehen.

5. Frostschutz einstellen



Drehen Sie den Regler auf „1“, somit ist der Frostschutz eingestellt.